Produktinformation

HANDARBEITSDISKONT

I Cord Knitter 1 St

Art-Nr.: 200-0110005-000050 / GTIN: 4974723715991 / Marke: Tulip



54,50 EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Artikel ist am Lager

Verkaufseinheit: 1 St

Ideale Garne: Babygarn, Sportgarn, Baumwollhäkelgarn, Metallgarn, Stickgarn
- Garn ist nicht im Set enthalten.
- Draht kann nicht gestrickt werden, auch wenn es sich um sehr feinen Draht handelt (z.B. Kunstdraht).
- Es ist ein benutzerfreundliches und stilvolles Strickwerkzeug.
- Sie können viele Gegenstände, einschließlich Briefe aus Wolle, Accessoires und Innendekorationsartikel, auf einfache und lustige Weise herstellen.

Garn stricken mit der Strickmühle
1. Faden aus dem Knäuel herausziehen. Fädeln Sie es durch die untere Führung, über die obere Führung und nach unten durch das Rohr.
2. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis der erste Haken das Garn einfängt. Schieben Sie das Garn mit der Häkelnadel hinter den zweiten Greifer.
3. Drehen Sie den Griff weiter, bis der dritte Greifer das Garn auffängt. Dann drehen Sie den Griff weiter, schieben Sie das Garn hinter den vierten Greifer und drehen Sie den Griff weiter, bis der erste Greifer das Garn wieder auffängt.
4. Denken Sie daran, das Gewicht herunter hängen zu lassen. Drehen Sie den Griff langsam weiter und stellen Sie sicher, dass jeder Haken das Garn auffängt.

Perlen stricken
1. Denken Sie daran, das Gewicht herunter hängen zu lassen. Drehen Sie den Griff langsam weiter und stellen Sie sicher, dass jeder Haken das Garn auffängt.
2. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen der Perlen. Wie in der obigen Abbildung gezeigt, schlingen Sie den Faden um den ersten Haken. Schieben Sie dann eine Perle zwischen den ersten und zweiten Haken, bevor Sie den Faden um den zweiten Haken schlingen. Haken Sie den zweiten Haken ein, schieben Sie eine Perle und haken Sie den dritten ein. Fahren Sie auf diese Weise mit dem Perlenstricken fort, bis Ihre Perlenschnur die gewünschte Länge erreicht hat.